

## Asennus ja varastointi: Decomark ja PrefaTherm-tuotteet

Pakatut tuotteet varastoidaan lämmitetyssä, kuivassa tilassa ja suorassa. Enintään 25 pakkausta päällekkäin. Asennetaan suoralle, kuivalle ja puhtaalle pinnalle, yli 10°C lämpötilassa. Tyypillinen asennusaika on touko-syyskuun välillä.

Uusi asfaltti on paras asennuspinta, kuitenkin vasta neljän viikon päästä asfaltoinnista. Vanhalle asfaltille ja betonipinnalle käytetään primeria, joka parantaa kuvion kiinnitystä. Pinta harjataan puhtaaksi ja kuivataan kosteudesta tehokkaalla nestekaasupolttimella (toho) ennen asennusta.

Kuumenna tuote tehokkaalla kaasupolttimella (paine vähintään 3 bar). Siirrä ja liikuta liekkiä hitaasti mutta tasaisesti 15-30 cm materiaalin päällä pyyhkäisyliikkeellä, niin että lämpö leviää tasaisesti. Tuotetta on lämmitettävä, kunnes on kokonaan lämmennyt ja se on juoksevaa (noin 200 °C).

Lämpöä on käytetty riittävästi, kun materiaali on:

- notkeaa ja sulanutta
- väri on muuttunut hieman tummemmaksi
- Kuvion reunat ovat asettuneet ja mukautuneet pintaa vasten
- Kaikki erilliset kuvion osat ovat sulaneet yhteen yhdeksi kuvioksi

Riittämättömän kuumentaminen johtaa liimaukseen irtoamiseen. Ylikuumentaminen, materiaalin polttaminen voi aiheuttaa ruskean reunuksen, mutta tämä värjäytyminen yleensä häviää normaalin kulutuksen seurauksena HUOM! Parempi asentaa hitaammin kuumentamalla kuin liian kovalla lämmöllä.

Merkinnät ja kuviot jäähtyvät noin 10 minuutin aikana ja sitä voidaan nopeuttaa vettä suihkuttamalla. Jos haluat varmistaa asennuksen onnistumisen, se voidaan tehdä puukon kärjellä nostamalla kuvion reunaa. Jos kuvion alapintaan on kiinnittynyt asfalttia, lämmitys on onnistunut.

